

Configurer son WIFI sur Freebox

Depuis un PC opérationnel connecté à internet, allez sur l'interface de gestion de votre Freebox et tapez vos identifiants puis validez.

<https://subscribe.free.fr/login/>

The image shows a browser window with the URL <https://subscribe.free.fr/login/>. The page displays the 'free' logo and a login form titled 'Identification Interface abonné Free'. The form includes fields for 'Identifiant' (ID) and 'Mot de passe' (password). A 'Se connecter' button is at the bottom right. Four numbered steps are indicated by dashed arrows: 1 points to the browser address bar, 2 points to the ID field, 3 points to the password field, and 4 points to the 'Se connecter' button. A handwritten note 'tapez vos identifiants FREE' is written next to the ID field.

1

free

2

3

4

Identification
Interface abonné Free

Pour accéder à votre compte, merci de saisir vos identifiants

Identifiant 9999999999

Mot de passe

Se connecter

tapez vos identifiants FREE

Vous avez oublié votre mot de passe ?
Vous n'êtes pas encore abonné ?

free



MON INTERFACE ABONNÉ FREE

Tableau de bord Mon Abonnement Ma Freebox

The screenshot shows the 'Ma Freebox' menu item selected, with a dashed arrow pointing to it. Below the navigation bar, there is a blurred content area.

free



MON INTERFACE ABONNÉ FREE

Tableau de bord Mon Abonnement Ma Freebox

1

Ma Freebox

- > Paramétrer mon réseau WiFi
- > Configurer mon routeur Freebox
- > Afficher mon adresse IP
- > Caractéristiques de ma ligne ADSL

2

The screenshot shows the 'Ma Freebox' menu item selected. Below it, the 'Ma Freebox' section is visible, containing a list of options. A dashed arrow labeled '1' points to the 'Ma Freebox' menu item, and another dashed arrow labeled '2' points to the 'Paramétrer mon réseau WiFi' option.

Configuration

▼ Configuration du réseau WiFi

La Freebox ADSL active automatiquement une liaison Wifi pour les boitiers Freebox HD, que le r option permet de désactiver complètement l'émission d'ondes Wifi par la Freebox.

Allumer le module WiFi

Etat du service :

ACTIF

INACTIF

Attention : si vous désactivez le module WiFi, les Freebox HD ne pourront être branchées que

Votre réseau WiFi personnel

Etat du service :

ACTIF

INACTIF

Choisissez le nom de votre réseau WiFi

Nom du réseau :

*donnez
un nom
à votre
réseau*

▼ Choix du canal WiFi

Configuration du canal WiFi

Choisissez parmi la liste des canaux celui que vous souhaitez utiliser pour votre réseau Wifi. Si votre réseau Wifi souffre de lenteur ou de déconnexions fréquentes, tentez de changer le canal utilisé pour réduire les interférences.

Choix du canal :

Canal 1



*choisissez un canal,
sauvegardez et redémarrez
votre box et votre PC.
Changez de canal si coupures
wifi, re-validez et testez.*

► Sécurité du réseau WiFi

2

Sauvegarder les paramètres



▼ Sécurité du réseau WiFi

Masquer votre réseau WiFi

Si vous le désirez, votre réseau Wifi peut être masqué, il devient donc invisible lors des recherches de réseau. Afin de faciliter la configuration de votre ordinateur, il est préférable de laisser cette option désactivée.

Etat du service :

ACTIF

INACTIF

1

Protection de votre réseau WiFi

La clef WEP ou WPA permet à votre ordinateur d'être authentifié auprès de votre Freebox et empêche que d'autres ordinateurs puissent utiliser votre liaison internet sans fil.

Le mode WPA (TKIP+AES) est recommandé. Si vous rencontrez des problèmes pour connecter certains appareils (PDA/console de jeux/...) essayez les modes WPA (TKIP) ou WPA (AES/CCMP).

Une clef WEP doit avoir une taille de 10 ou 26 caractères hexadécimaux (de 0 à 9 et de A à F)

Une clef (ou "passphrase") WPA peut avoir une taille comprise entre 8 et 63 caractères. Le choix des caractères est libre.

La fonction "Générer une clé WiFi" va créer automatiquement une clé selon le Type de Sécurité que vous aurez choisit au préalable.

Protection :

WPA (TKIP + AES)

▼

2

Cleé WiFi :

XXXXXXXXXX

Générer une clé WiFi

4

ne prenez pas WEP

car trop faible

prenez WPA ou WPA2

3

tapez un code entre 8 et 63 caractères en mélangeant majuscules minuscules chiffres symboles

Sauvegarder les paramètres

NB : Une clef WEP doit avoir une taille de 10 ou 26 caractères hexadécimaux (de 0 à 9 et de A à F)

Une clef (ou "passphrase") WPA peut avoir une taille comprise entre 8 et 63 caractères. Le choix des caractères est libre.

Sauvegardez vos paramètres, redémarrez votre Freebox puis votre PC pour valider les nouveaux réglages.